

### Technische Daten:

Spannung:	DC 12V/ 1300mAh
Aufnahmeleistung:	75 Watt min/ 200 Watt max.
Polierbewegung:	2800 min <sup>-1</sup>
Ø-Polierteller:	250mm
Gewicht:	ca. 3,5kg
Lautstärke:	63dB
Ladezeit:	5-7h
Ladegerät:	230V AC/15V DC 400mA

**Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit diese Anleitung gründlich durch, bevor Sie das Elektrowerkzeug benutzen.**

### Sicherheitshinweise für Poliermaschinen:

- Schalten Sie die Maschine nur ein und aus wenn der Polierteller auf der zu polierenden Oberfläche aufliegt.
- Üben Sie nur leichten Druck auf die Maschine aus.
- Tragen Sie beim Trockenpolieren immer eine Staubschutzmaske.
- Essen, Trinken und Rauchen ist während der Arbeit verboten.
- Verwenden Sie keine zu großen Mengen Poliermittel. Eine zu große Menge kann dazu führen, dass die Polierhaube vom Polierteller gleitet.
- Befolgen Sie immer die Vorschriften des Herstellers des verwendeten Poliermittels.

### Warnhinweise:

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
- Um Schäden zu vermeiden, betreiben Sie das Gerät samt Zubehör nur unter Aufsicht.
- Nur das mitgelieferte Zubehör verwenden.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug und sollte daher außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

### Hinweis:

- Benutzen Sie nur die mitgelieferten AC/DC Adapter. Ziehen Sie beim Abstecken am Gehäuse und nicht am Kabel.
- Wenn der AC/DC Adapter defekt sein sollte, laden Sie den Akku nicht mehr damit auf, sondern ersetzen Sie diesen sofort mit einem Originaladapter
- Defekte Akkus gehören nicht in den Müll, sondern sollen in Sammelstellen abgegeben werden.

### Elektrische Sicherheit:

- Überprüfen Sie immer, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeugs angegebenen Spannung entspricht.
- Entfernen Sie den Akku von der Maschine, bevor Sie irgendwelche Einstellarbeiten vornehmen, den Bezug wechseln, oder die Maschine wieder verstauen.

### Service:

- Wartungsarbeiten an der Maschine dürfen nur in einer Fachwerkstatt vorgenommen werden, da ansonsten Verletzungsgefahr besteht.

### Sicherheitshinweise zu Akku und Ladegerät:

1. Laden Sie den 12V Akku nur mit dem mitgeliefertem Ladegerät, da ansonsten der Akku beschädigt werden kann und Verletzungsgefahr besteht.
2. Laden Sie den Akku nicht wenn die Temperatur niedriger als +10°C oder höher 40°C ist.
3. Schließen Sie den Akku nicht kurz, da dadurch dieser überhitzt wird und Brandgefahr besteht.
4. Setzen Sie den Akku nicht Wasser oder Regen aus.
5. Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, da dieser dadurch explodieren könnte.
6. Das mitgelieferte Ladegerät darf nur in Kombination mit dem beigelegten Akku verwendet werden.
7. Stecken Sie das Ladegerät ab, bevor Sie Wartung- oder Reinigungsarbeiten vornehmen.

### Einsetzen und Entnahme des Akkus:

- Die Poliermaschine muss immer ausgeschaltet sein, bevor Sie den Akku einsetzen oder entnehmen.
- Zum Entnehmen des Akkus, drücken Sie die seitlich am Akku befindlichen Laschen hinein und ziehen Sie dabei den Akku heraus.
- Beim Einsetzen des Akkus achten Sie bitte darauf, dass die am Akku befindliche Erhöhung in die Erhöhung von der Poliermaschine gleitet. Drücken Sie nun den Akku fest hinein bis er einrastet.
- Falls die am Akku befindliche Erhöhung nicht mit der Erhöhung von der Poliermaschine übereinstimmt, kann der Akku nicht eingesteckt werden.

### Aufladen des Akkus:

Um das Ladegerät zu verwenden stecken Sie bitte das Netzteil in eine Steckdose und geben Sie den Akku anschließend in das Ladegerät. Stellen Sie sicher, dass die am Akku befindliche Erhöhung in die Erhöhung am Ladegerät gleitet. Wenn der Akku richtig eingesetzt wurde, muss nun die am Ladegerät befindliche rote Leuchtdiode aufleuchten und somit den Ladevorgang anzeigen. Falls die Leuchtdiode, auch nach nochmaligem Einstecken des Akkus, nicht aufleuchtet, ist der Akku defekt und muss durch einen Neuen ersetzt werden. Nach Ende des Ladevorgangs, ziehen Sie das Netzteil wieder aus der Steckdose.

**Achtung:** Laden Sie den 12V Akku nur mit dem mitgeliefertem Ladegerät, da sonst der Akku beschädigt werden kann und Verletzungsgefahr besteht.

- Der Akku ist bei der Auslieferung nur teilweise geladen und muss daher vor einer Verwendung aufgeladen werden.
- Die volle Akkukapazität wird erst nach ca. 4 Lade- bzw. Entladezyklen erreicht.
- Wenn der Akku nicht verwendet wird, kann er im Ladegerät eingesteckt bleiben (rote Leuchtdiode leuchtet), ohne dass er dadurch beschädigt oder überladen wird. Falls Sie den Akku längere Zeit nicht benötigen, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.
- Wenn Sie beide Akkus hintereinander aufladen wollen, ist dazwischen eine Pause von 15 min einzuhalten.

**Ihre Poliermaschine wurde zum Polieren von Autolackflächen konzipiert.**

### Anbringen von Polierhauben:

Im Lieferumfang der Maschine sind eine feine und eine grobe Polierhaube enthalten. Die grobe Polierhaube wird zum Aufbringen des Poliermittels, die feine zum Polieren verwendet.

- Legen Sie die Maschine mit dem Polierteller nach oben auf den Tisch.
- Ziehen Sie die zu verwendende Polierhaube über den Polierteller. Die Polierhaube muss straff und gleichmäßig um den Polierteller gezogen werden.

### Ein- und Ausschalten:

Zum Einschalten der Maschine drücken Sie den Ein- /Aus- Schalter hinein. Zum Ausschalten der Maschine lassen Sie den Ein- /Aus- Schalter los.

### Polieren:

- Bringen Sie die grobe Polierhaube an.
- Tragen Sie das Poliermittel gleichmäßig auf die ganze Oberfläche der Polierhaube auf.
- Halten Sie den Polierteller gegen die zu polierende Fläche und schalten Sie die Maschine ein.
- Bewegen Sie die Maschine gleichmäßig über die zu polierende Fläche. Üben Sie keinen Druck aus.
- Schalten Sie die Maschine immer aus, bevor Sie diese von der Polierfläche nehmen.
- Nachdem Sie das ganze Auto behandelt haben, nehmen Sie die grobe Polierhaube vom Polierteller und bringen Sie die feine Polierhaube an.
- Polieren Sie das Auto auf Hochglanz, in der gleichen Weise und Reihenfolge, in der Sie das Poliermittel aufgebracht haben.

### Hinweise für das optimale Polierergebnis:

- Waschen Sie das Auto mindestens alle zwei Wochen.
- Waschen Sie das Auto immer von oben nach unten.
- Polieren Sie das Auto zwei- oder dreimal im Jahr.
- Polieren Sie zuerst die großen Flächen (wie Dach und Motorhaube) und dann die kleineren (wie Türen).
- Polieren Sie schwer zu erreichende Stellen von Hand.
- Verwenden Sie immer saubere Polierhauben.
- Ersatzpolierhauben erhalten Sie bei Ihrem Händler.

### Reinigung und Wartung:

- Das Elektrowerkzeug erfordert keine besondere Wartung.
- Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze.
- Waschen Sie die Polierhaube regelmäßig und nur von Hand. Lassen Sie die Polierhaube an der Luft trocknen.
- Wenn Sie die Maschine längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Polierhaube vom Polierteller.
- Bewahren Sie die Maschine mit dem Polierteller nach oben auf.