

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

BODYGROOMER

MT 6030 Wet & Dry

DEUTSCH



SICHERHEIT

Beachten Sie bei der Verwendung des Gerätes bitte folgende Hinweise:

- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät ist ausschließlich für das Trimmen und Rasieren von Körperhaaren unterhalb der Nackenlinie bestimmt.
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich zum Entfernen der Körperbehaarung.
- Ziehen Sie nach dem Aufladen den Netzadapter aus der Steckdose.
- Vorsicht! Halten Sie den Netzadapter stets trocken.
- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn das Gerät selbst, der Scherkopf oder der Netzadapter sichtbare Schäden aufweisen.
- Das Gerät ist 100% wasserdicht, daher für den Gebrauch unter der Dusche geeignet.
- Berühren Sie den Netzadapter nie mit feuchten oder nassen Händen.
- Das Gerät darf nur in Berührung mit Wasser kommen, wenn es vom Netzadapter getrennt wurde und der Netzadapter nicht mehr mit der Steckdose verbunden ist.
- Zur Vermeidung von Kabelschäden jegliches Knicken, Quetschen oder Scheuern des Kabels an scharfen Kanten vermeiden. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und offenem Feuer fern.
- Bringen Sie das Gerät, Zubehörteile und den Netzadapter niemals in Kontakt mit heißen Oberflächen oder in deren Nähe.
- Überprüfen Sie, ob die Netzspannung auf dem Typenschild mit Ihrer örtlichen Versorgungsspannung übereinstimmt.
- Das Gerät nicht fallen lassen.
- Das Gerät ausschließlich mit den mitgelieferten Teilen und dem mitgelieferten Netzadapter verwenden.
- Das Gerät von Kindern fernhalten.
- Das Gerät darf von folgenden Personen – einschließlich Kindern – nicht benutzt werden: solche mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten und solche mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen. Für letztere gilt dies nicht, falls sie im Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden oder das Gerät unter Aufsicht einer für die Sicherheit verantwortlichen Person benutzen. Kinder sollten stets soweit beaufsichtigt werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät unter keinen Umständen öffnen. Für Schäden aufgrund eines nicht sachgerechten Umgangs wird im Rahmen der Gewährleistung keine Haftung übernommen.

Sehr geehrter Kunde,
wir beglückwünschen Sie zum Kauf
des Körperhaartrimmers MT 6030.
Bitte lesen Sie die folgenden Benutzer-
hinweise zu diesem Gerät sorgfältig
durch, damit Sie viele Jahre Freude
an Ihrem Qualitätsprodukt aus dem
Hause GRUNDIG haben!

Verantwortungsbewusstes Handeln!



GRUNDIG setzt
intern wie auch bei
unseren Lieferanten
auf vertraglich
zugesicherte soziale
Arbeitsbedingungen

mit fairem Lohn, auf effizienten
Rohstoffeinsatz bei stetiger
Abfallreduzierung von mehreren
Tonnen Plastik pro Jahr – und auf
mindestens 5 Jahre Verfügbarkeit
sämtlichen Zubehörs.

Für eine lebenswerte Zukunft.
Aus gutem Grund. Grundig.

Besonderheiten

Ihr GRUNDIG Körperhaartrimmer
entfernt, trimmt und rasiert alle Körper-
haare besonders hautschonend.

Auch für die empfindlichsten Körper-
zonen wie Intimbereich und Achseln
bestimmt. Anwendung für: Arme und
Achseln, Brust und Bauch, Schultern
und Rücken, Intimbereich und Beine.

Geeignet für den Nass- und Trocken-
gebrauch.

- 3 Kammaufsätze für die Schnittlängen von 3 mm, 6 mm oder 10 mm.
- Der Scherkopf bewegt sich in einem Winkel von 20°.
- Das Gerät ist 100% wasserdicht.
- Wirksamer Schutz vor Hautirritationen und Schnitten dank der antibakteriellen Titanium-Scherfolie.

Bedienelemente

Beachten Sie hierzu die Abbildungen auf Seite 2.

- A** Scherkopf, Titaniumfolie mit zwei Langhaarschneidern
- B** Ein- und Ausschalter
- C** LED-Ladeanzeige
- D** Ladestation

Zubehör

- E** Netzadapter
- F** Ladestecker
- G** Kammaufsatz 3 mm
- H** Kammaufsatz 6 mm
- I** Kammaufsatz 10 mm
- J** Reinigungsbürste

Gerät laden

Der Netzadapter ist mit einem weltweit einsetzbaren, automatischen Transformator für Wechselspannungen zwischen 100 V und 240 V sowie einer Frequenz von 50/60 Hz ausgestattet. Damit steht Ihnen Ihr Körperhaartrimmer für alle Netzspannungen weltweit zur Verfügung. Verwenden Sie ausschließlich den beiliegenden Netzadapter als Ladegerät.

- 1 Den Ladestecker **F** in die Buchse an der Rückseite der Ladestation **D** einführen.

Hinweis

- Die Nut am Ladestecker **F** muss mit der Einkerbung in der Ladestation **D** übereinstimmen.
- 2 Den Stecker des Netzadapters **E** in die Steckdose stecken. Das Gerät in die Ladestation **D** stellen.
 - Die LED-Ladeanzeige **C** leuchtet blau.
 - Wenn das Gerät vollständig geladen ist, erlischt die LED-Ladeanzeige **C**.
 - 3 Den Stecker des Netzadapters **E** aus der Steckdose ziehen.
 - 4 Das Gerät aus der Ladestation **D** entnehmen.

Hinweise:

- Vor der erstmaligen Verwendung und nach jeder längeren Nichtverwendung des Geräts die Akkus vollständig aufladen (Ladedauer ca. 14 Stunden). Danach beträgt die Ladedauer ca. 8 Stunden.
- Optimale Lade- und Betriebsergebnisse werden bei Umgebungstemperaturen zwischen 15 °C und 40 °C erreicht.
- Beim Einschalten des Geräts während des Ladevorgangs wird der Ladevorgang unterbrochen.
- Bei vollständig aufgeladenen Akkus arbeitet das Gerät mit einer Betriebsdauer von ca. 50 Minuten. Es ist nicht ratsam, die Akkus nach jeder Verwendung des Geräts zu laden. Im Allgemeinen sollten Sie die Akkus nur laden, wenn sie vollständig entladen sind. Eine solche Vorgehensweise verlängert ihre Lebensdauer.

Hinweise

- Gehen Sie beim erstmaligen Gebrauch des Geräts mit äußerster Vorsicht vor. Empfindliche Bereiche Ihres Körpers müssen sich zunächst an die Rasur gewöhnen.
- Dieses Gerät ist für die Rasur der Haare unterhalb der Nackenlinie bestimmt. Insbesondere sind dies die Arme und Achselhöhlen, Brust und Bauch, Schulter und Rücken sowie der Intimbereich. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Rasieren von Kopf- und Gesichtshaaren.
- Das Gerät kann für feuchte und trockene Haare verwendet werden.
- Verwenden Sie bei einer Haarlänge von mehr als 10 mm vor der Rasur die Schneidfunktion.

Rasieren

- 1 Wenn einer der Kammaufsätze (**G**, **H** oder **I**) auf das Gerät aufgesteckt ist, ziehen Sie ihn vorsichtig ab.
- 2 Das Gerät mit dem Ein- und Ausschalter **B** einschalten.
 - Das Gerät startet.
- 3 Den Scherkopf **A** auf der Haut aufsetzen.
- 4 Den Scherkopf **A** gegen die Richtung des Haarwuchses bewegen. Mit langsamen, vorsichtigen Bewegungen rasieren. Dabei nur leichten Druck ausüben. Stellen Sie dabei sicher, dass der Scherkopf **A** vollständig auf den betreffenden Hautflächen aufliegt.
- 5 Nach der Verwendung das Gerät mit dem Ein- und Ausschalter **B** ausschalten.

Trimmen

Hinweise:

- Mit den Kammaufsätzen ist ein Schnitt auf drei verschiedene Haarlängen (3 mm, 6 mm und 10 mm) möglich.
 - Bei feuchten Körperhaar können Sie auch etwas Rasierschaum auftragen.
- 1 Stecken Sie einen der Kammaufsätze (**G**, **H** oder **I**) auf den Scherkopf **A**. Sicherstellen, dass der Kammaufsatz ordnungsgemäß sitzt, sodass sich die kleinen Nuten am Scherkopf **A** mit den Aussparungen am Kammaufsatz decken.
 - 2 Das Gerät mit dem Ein- und Ausschalter **B** einschalten.
 - Das Gerät startet.
 - 3 Den Scherkopf **A** auf der Haut aufsetzen.

- 4 Den Scherkopf **A** gegen die Richtung des Haarwuchses bewegen. Mit langsamen, vorsichtigen Bewegungen schneiden. Dabei nur leichten Druck ausüben. Stellen Sie dabei sicher, dass der Scherkopf **A** vollständig auf den betreffenden Hautflächen aufliegt.
- 5 Nach der Verwendung das Gerät mit dem Ein- und Ausschalter **B** ausschalten.

Nützliche Hinweise

- Beim Rasieren schwieriger Bereiche die Haut immer straff ziehen.
- Immer entgegen der natürlichen Richtung des Haarwuchses schneiden.
- Bei kräftigen oder dichten Haaren, die nicht durch eine Rasur allein entfernt werden können, eine Schnellarur vornehmen und anschließend eine zweite, sorgfältigere Rasur ausführen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Allgemeine Informationen

Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden, um dauerhaft ein optimales Ergebnis zu gewährleisten. Das Gerät mit einem weichen Tuch und einer milden Reinigungsflüssigkeit säubern. Keine Reinigungsmittel verwenden.



Reinigung

- 1 Das Gerät mit dem Ein- und Ausschalter **B** ausschalten.

Vorsicht

- Das Gerät muss vom Netzadapter getrennt sein.
- 2 Den Kammaufsatz (**G**, **H** oder **I**) durch vorsichtiges Abziehen entfernen, sofern einer auf das Gerät aufgesteckt ist.
 - 3 Die Scherfolie vom Scherkopf **A** entfernen.
 - 4 Mit der Reinigungsbürste **J** die Haarreste vom Scherkopf **A**, von der Scherfolie und den Kammaufsätzen **G**, **H** und **I** entfernen.
 - 5 Die Scherfolie am Scherkopf **A** ordnungsgemäß einrasten lassen.
 - 6 Den Scherkopf **A** unter fließendem Wasser abspülen.

- 7 Die Restflüssigkeit durch vorsichtiges Schütteln entfernen und das Gerät mit einem sauberen Tuch abtrocknen.

Hinweis

- Alle sechs Monate einen Tropfen Maschinenöl auf die Scherfolie auftragen.

Vorsicht

- Eine beschädigte oder abgenutzte Scherfolie muss sofort ausgetauscht werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Die Folie kann während des Reinigungsvorgangs irreparabel beschädigt werden. Nur sanften Druck ausüben.
- Um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen, muss die Scherfolie ordnungsgemäß in den Scherkopf eingesetzt werden. Eine Scherfolie darf niemals aus ihrem Rahmen entfernt werden.

Aufbewahrung

Wollen Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie es bitte sorgfältig auf.

Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet und vollständig trocken ist.

Bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Achten Sie darauf, dass sich das Gerät stets außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.

Umwelthinweis

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Teilen hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Die Wet & Dry-Technologie des Gerätes schützt die inneren elektrischen Teile und den Akku vor Flüssigkeit.

Daher kann der Akku nicht entnommen werden. Der Ausbau erfolgt bei Entsorgung des Geräts durch unseren Recycling-Partner.


Das Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie es bei einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Das nebenstehende Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung bzw. auf der Verpackung weist darauf hin.



Die Anschrift Ihrer örtlichen Sammelstelle erfahren Sie von Ihrer Kommunalverwaltung.

Mit der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Technische Daten

 Dieses Produkt entspricht den EU-Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 2009/125/EG.

Netzadapter:

Eingang: 100–240 V~,
50/60 Hz

Ausgang: 3,2 V Gleichstrom
120 mA

Akkus: Nickel-Metallhydrid
(Ni-MH)



Wasserdicht (IPX7)

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

INFORMATIONEN

Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG-Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

Telefon: 0180/5231852*

(Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)

Telefax: 0180/5231846*

<http://service.grundig.de>

E-Mail: service@grundig.com

* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

GRUNDIG Kundenberatungszentrum

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Deutschland : 0180 / 523 18 80 *

Österreich : 0820 / 220 33 22 **

* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

** gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 - 18.00 Uhr zur Verfügung.

www.grundig.com
72011 907 0000