

D Installations- und Bedienungsanweisung

Steckdosenleiste

Art. Nr. 45018,45019

Diese Bedienungsanleitung gehört ausschließlich zu diesen Produkten.

Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung der Steckdosenleiste.

Achten Sie deshalb auf diese Bedienungsanleitung, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Deshalb ist es wichtig, dass Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut aufbewahren.

1. Einführung

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank das Sie sich für den Kauf unseres Produktes entschieden haben.

Sie haben ein Produkt aus dem Hause Vollmer erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde.

Die Steckdosenleiste erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

Um den Zustand des Produktes zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

2. Sicherheitshinweise

- Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch!
- Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
- Bei Beschädigungen am Produkt ist die Inbetriebnahme strengstens untersagt.
- Kinder nicht unbeaufsichtigt im Bereich der Steckdosenleiste oder anderer elektrischer Geräte spielen lassen.
- Bringen Sie die Steckdosenleiste nicht mit extremer Hitze oder offener Flamme in Kontakt.
- Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Veränderungen an der Steckdosenleiste führen zum Erlöschen der Gewährleistung.
- Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Steckdosenleiste ist für den Einsatz in trockenen und geschützten Innenbereichen konstruiert.

Dieses Produkt darf:

- nur mit einer Spannung von 230V ~50Hz betrieben werden.
- nur auf normal bzw. nicht entflammaren Flächen betrieben werden.
- keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden.

4. Vor der Installation/Inbetriebnahme

- Die Steckdosenleiste darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung.
- Bevor Sie die Steckdosenleiste in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigung an elektrischen Teilen darf die Steckdosenleiste nicht betrieben werden. Reparaturen dürfen ausschließlich durch den Elektro-Fachmann ausgeführt werden.
- Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr!
- Stellen Sie sicher dass die Anschlusswerte Ihrer Hausinstallation mit den Daten am Typenschild des Produktes übereinstimmen.

5. Installation/Inbetriebnahme

- Achten Sie darauf, dass der Untergrund geeignet ist das Gewicht der Steckdosenleiste dauerhaft und zuverlässig zu tragen.
- Kabel nicht knicken; bitte darauf achten, dass die Kabel und Stecker frei von Zug- und Drehkräften sind. Schützen Sie alle Kabel und Isolierungen vor eventuellen Beschädigungen.
- Stecken Sie den Anschlussstecker vorsichtig in die hausseitige Steckdose

6. Funktionsstörungen

- Sicherung aktiviert?
- Stecker eingesteckt?

7. Technische Daten

Artikel	Anschluss	Steckdosenleiste	Schutzart	Schutzklasse
45018	230 V~ AC, 50 ~ 60 Hz	Max. belastbar bis 3500W, 16A, , Anschlusskabel 1500mm, 3-fach	IP 20	I
45019	230 V~ AC, 50 ~ 60 Hz	Max. belastbar bis 3500W, 16A, , Anschlusskabel 1500mm, 5-fach	IP 20	I

8. Pflege

- Vor der Reinigung muss sichergestellt sein dass jegliche Stromverbindung unterbrochen wurde. Entnehmen Sie den Zwischenstecker aus der Steckdose.
- Zur Reinigung verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch.
- Niemals Chemikalien oder Scheuermittel zur Reinigung verwenden.

9. Entsorgung

- Elektronik-Altgeräte müssen den öffentlichen Sammelstellen zugeführt werden und dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.

